Parrot
BEBOP DRONE

Quick Start Guide
Guide de démarrage rapide
Guía de inicio rápido
Kurzanleitung
Guida rapida
Nelstartgids
Guia de início rápido
دليل المستخدم المختصر

PI031956AA

QUICK START GUIDE

This guide will help you understand the basics of using the Parrot Bebop Drone. For more information, watch our videos and refer to the support section of our website www.parrot.com.

Charging the battery
1. Select the adapter corresponding to your country and connect it to the charger.
2. Connect the battery to the charger and then plug the charger into the main power supply. The charging time for the battery is approximately 1 hour.

Installing the battery
1. Connect the battery to the Parrot Bebop Drone.
2. Insert the battery into the appropriate compartment.
3. Make sure that it is correctly secured by using the attachment mechanism.

Downloading the application
Connect to the App Store℠ or Google Play™ and download the **FreeFlight 3** app free of charge.

Connecting a smartphone
1. Press the button located on the back of the Parrot Bebop Drone.
2. Search for available Wi-Fi® networks on your smartphone:
   - If you are using an iPhone, go to Settings> Wi-Fi
   - If you are using an Android™ smartphone, go to Settings > Wireless and networks > Wi-Fi.
3. Select the Bebop_xxxxx network.
4. Wait for your smartphone to connect to the Parrot Bebop Drone Wi-Fi network. The Wi-Fi symbol will usually appear on your smartphone when connection is complete.
5. Launch the FreeFlight 3 app, then press Free flight to fly the Parrot Bebop Drone.

Installing the hull
Clip the hull to the Parrot Bebop Drone to protect it in case of contact with another object.

Unclip the hull to reduce wind factor.

Flying
Refer to the videos available on our website www.parrot.com to learn how to fly the Parrot Bebop Drone.

Caution
The temperature of the lower metal part of Parrot Bebop Drone may be hot. Hold the Parrot Bebop Drone by its top when you take it in hand.

GENERAL INFORMATION

The Parrot Bebop Drone is a model aircraft designed only for entertainment, and competitions between model aircraft (*). The pilot must operate his/her Parrot Bebop Drone in his/her line-of-sight at all times in order to avoid any obstacles, and must take care only to use it in suitable locations chosen to ensure that people, animals and property remain safe at all times.

(*) Before flying your Parrot Bebop Drone, check your local civil aerial regulation and read the guidelines on www.parrot.com.

Accessories and spare parts
Accessories and spare parts are available from your Parrot retailer or from our website www.parrot.com.

Safety precautions and maintenance
The Parrot Bebop Drone is not suitable for use by children under 14 years of age.

Fly responsibly. Do not fly your Parrot Bebop Drone over any populous area, such as beaches, others people's backyards, heavily populated parks, or sports ovals where a game is in progress, over gathering of animals. Do not fly near an airfield. Do not fly for money. If you want to fly your Parrot Bebop Drone in any populous area or near an air field, do contact your local aerial authority to get the appropriate authorization.

To fly the Parrot Bebop Drone indoors install the hull in order to protect the Parrot Bebop Drone in case of contact with any object. When rotating, the propellers of the Parrot Bebop Drone could cause injury to people, animals and property.

WARNING : Do not touch the Parrot Bebop Drone when propellers are rotating and wait until the propellers have completely stopped before handling the Parrot Bebop Drone.

Do not use spare parts and accessories other than those specified by Parrot.

The Parrot Bebop Drone may be irreversibly damaged if you allow sand or dust to penetrate it. Keep the Parrot Bebop Drone away from high voltage power lines, trees, buildings and any other potentially dangerous or hazardous areas.

Do not use the Parrot Bebop Drone in wet conditions. Do not land the Parrot Bebop Drone on water or on a wet surface. This could result in irreversible damages.

Avoid subjecting the Parrot Bebop Drone to aggressive altitude changes.

Do not leave the Parrot Bebop Drone in direct sunlight for long periods.

Small parts may be swallowed. All materials for fastening or packing purposes are not part of the product and should be discarded for children's safety.

Warning on invasion of privacy
Recording and circulating an image of an individual may constitute an infringement of their image and privacy for which you could be liable. Ask for authorisation before filming individuals, particularly if you want to keep your recordings and/or circulate images on the Internet or any other medium. Do not circulate a degrading image or one which could undermine the reputation or dignity of an individual. The use of the Parrot Bebop Drone for surveillance or espionage is strictly forbidden and could result in your prosecution under the law. Check that your use of the cameras on board the Parrot Bebop Drone complies with the legal provisions on the protection of privacy.

Warranty
Without prejudice to any applicable statutory warranty, Parrot warrants that the Parrot Bebop Drone will be free from defects in material and workmanship for a period of 12-months from the initial date of purchase (excluding consumables which are warranted during 6 months from the initial date of purchase) upon presentation of proof of purchase to the retailer (including the date and place of purchase, product serial number).

For more information about the warranty conditions and exclusions, refer to the user guide available on our website www.parrot.com, on the Parrot Bebop Drone support page.

Disposal of this product at the end of its life
At the end of this product's life, please do not dispose of this product in your general household waste. Instead, in order to prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please dispose of this product separately in accordance with your local laws and regulation. For more information on the separate collection systems for waste electrical and electronic equipment that are available for consumers, near your home, free of charge, please contact your local municipality authority. You can also contact the retailer from which you purchased your Parrot Bebop Drone – he might have put in place recycling services or he may be part of a specific recycling scheme.

Declaration of Conformity
CE

Parrot SA, 174 quai de Jemmapes, 75010 Paris, France, declare under their sole responsibility that the product described in this user guide complies with technical standards EN 301489-17, EN300328, EN71-1, EN71-2, EN71-3, EN62115 following the provision of the Radio Equipment, Telecommunication Equipment directive (1999/5/EC R&TTE), and of the General Safety directive (2001/95/EC).

http://www.parrot.com/ce/?bebop-drone

Registered trademarks
Parrot, Parrot Bebop Drone are trademarks or registered trademarks of Parrot SA. App Store is a trademark of Apple Inc. Google Play is a trademark of Google Inc. Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi Alliance®. All other trademarks mentioned in this guide are protected and are the property of their respective owners.

Battery
Read the entire instruction sheet included with this battery. Failure to follow all instructions could cause permanent damage to the battery and its surroundings, and cause bodily harm. Never use anything except a LiPo approved charger. Always use a LiPo cell balancing charger or a LiPo cell balancer. Never charge through the discharge lead. Never trickle charge, or allow to discharge below 2.5V per cell. Never allow the battery temperature to exceed 140°F (60°C). Never disassemble or modify pack wiring in any way or puncture cells. Never place on combustible materials or leave unattended during charge. Always charge in a fireproof location. Always set charger's output volts to match battery volts. Always keep out of reach of children. Improper battery use may result in a fire, explosion or other hazard.

The battery terminals should not be allowed to short-circuit. The product should be connected only to class II appliances which display the symbol.

FCC and IC Compliance Statement
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B Digital Device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules / with Industry Canada Licence-exempt RSS standard(s). These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the distance between the equipment and receiver. Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This equipment complies with Part 15 of the FCC Rules / with Industry Canada Licence exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: This equipment may not cause harmful interference. This equipment must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Modifications not authorized by the manufacturer may void the user's authority to operate this device.

Caution: Exposure to Radio Frequency Radiation

The installer of this radio equipment must ensure that the antenna is located or pointed such that it does not emit RF field in excess of Health Canada limits for the general population; consult Safety Code 6, obtainable from Health Canada's website at http://www.hc-sc.gc.ca

The user is required to apply for Localised Radiocomm Station Licence in Singapore. Applicants can apply online for the Localised Radio-communication Station Licence through www.business.gov.sg/licences. If any question, please contact below person: Ms Amy Cheng . Telephone: 6211 1936. E-mail: amy_cheng@ida.gov.sg

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Ce guide vous permettra de prendre en main rapidement le Parrot Bebop Drone. Pour des informations plus complètes, regardez nos vidéos et consultez la section Support de notre site www.parrot.com.

Charger la batterie
1. Sélectionnez l'adaptateur correspondant à votre pays et insérez-le sur le transformateur.
2. Connectez la batterie au chargeur puis branchez le chargeur sur le secteur. Le temps de chargement de la batterie est d'environ 1 heure.

Installer la batterie
1. Connectez la batterie au Parrot Bebop Drone.
2. Installez la batterie dans l'emplacement prévu à cet effet.
3. Assurez-vous qu'elle est correctement fixée en utilisant le système d'attache.

Télécharger l'application
Connectez-vous sur l'App Store℠ ou sur Google Play™ et téléchargez l'application gratuite **FreeFlight 3**.

Connecter un smartphone
1. Appuyez sur le bouton situé à l'arrière du Parrot Bebop Drone.
2. Sur votre smartphone, lancez une recherche des réseaux Wi-Fi® disponibles :
   - si vous utilisez un iPhone ou un iPad, sélectionnez Réglages > Wi-Fi
   - si vous utilisez un smartphone Android™, sélectionnez Paramètres > Sans fil et réseaux > Wi-Fi.
3. Sélectionnez le réseau Bebop_xxxxx.
4. Patientez jusqu'à la connexion de votre smartphone au réseau Wi-Fi du Parrot Bebop Drone. Cette connexion est généralement représentée par l'apparition du logo Wi-Fi sur l'écran du smartphone.
5. Lancez l'application FreeFlight 3, puis appuyez sur Vol libre pour piloter le Parrot Bebop Drone.

Installer la carène
Clipsez la carène sur le Parrot Bebop Drone afin de le protéger en cas de contact avec un autre objet.

Retirez la carène pour réduire la prise au vent de l'appareil.

Pilotage
Consultez les vidéos disponibles sur notre site web www.parrot.com pour apprendre à piloter le Parrot Bebop Drone.

Attention
La température de la partie inférieure en métal du Parrot Bebop Drone peut être élevée. Tenez le Parrot Bebop Drone par sa partie haute lorsque vous le prenez en mains.

INFORMATIONS GENERALES

Le Parrot Bebop Drone est un aéromodèle conçu à des fins récréatives et de loisirs uniquement (*). Le pilote doit, à tout instant, conserver un contact visuel avec le Parrot Bebop Drone et contrôler directement sa trajectoire afin d'éviter tout obstacle. Le Parrot Bebop Drone doit être utilisé conformément aux règles de l'aviation civile de chaque pays, et dans des lieux adaptés à son évolution choisis pour assurer en permanence la sécurité des personnes, des animaux et des biens.

(*) Avant de faire voler votre Parrot Bebop Drone, vérifiez les règles de l'aviation civile locale et lisez les recommandations sur www.parrot.com.

Accessoires et pièces de rechange
Des accessoires et pièces de rechange sont disponibles auprès de votre revendeur Parrot ou sur notre site web www.parrot.com.

Précautions d'utilisation et Entretien
Le Parrot Bebop Drone ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans.

Soyez responsable. Ne faites pas voler votre Parrot Bebop Drone au-dessus de zones peuplées, telles que les plages, les arrière-cours, les parcs densément peuplés, les enceintes sportives où des jeux se déroulent, les rassemblements d'animaux. Ne faites pas voler votre Parrot près d'aérodrome. Ne faites pas voler votre Parrot Bebop Drone pour une contrepartie financière. Si vous souhaitez faire voler votre Parrot Bebop Drone dans une zone peuplée ou près d'un aérodrome, contactez les autorités aériennes civiles locales pour obtenir les autorisations adéquates.

Pour utiliser le Parrot Bebop Drone à l'intérieur, installez la carène afin de protéger le Parrot Bebop Drone en cas de contact avec un autre objet.

ATTENTION : Les hélices du Parrot Bebop Drone en vol peuvent causer des dommages à des personnes ou à des objets. Ne touchez pas le Parrot Bebop Drone en vol. Attendez l'arrêt total des hélices avant de manipuler le Parrot Bebop Drone.

Utilisez uniquement les accessoires spécifiés par le constructeur.

Si du sable ou de la poussière pénètre dans le Parrot Bebop Drone, celui-ci peut ne plus fonctionner correctement, de manière irréversible. N'utilisez pas le Parrot Bebop Drone dans des conditions météorologiques défavorables (pluie, vent fort, neige) ou lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes (nuit).

Maintenez le Parrot Bebop Drone à l'écart de lignes de haute tension, arbres, bâtiments ou toute autre zone potentiellement dangereuse.

N'utilisez pas cet appareil à proximité de substances liquides. Ne posez pas le Parrot Bebop Drone sur l'eau ou sur une surface humide. Cela pourrait causer des dommages irréversibles.

Evitez de faire subir au Parrot Bebop Drone des changements d'altitude trop importants.

Ne laissez pas le Parrot Bebop Drone au soleil.

Risque d'ingestion de petits éléments. Les emballages ne font pas partie du produit et doivent être jetés par mesure de sécurité.

Mise en garde concernant le respect de la vie privée
Enregistrer et diffuser l'image d'une personne sans son autorisation peut constituer une atteinte à son image, à sa vie privée et être susceptible d'engager votre responsabilité. Demandez l'autorisation avant de filmer des personnes, notamment, si vous souhaitez conserver vos enregistrements et/ou diffuser vos vidéos sur Internet ou tout autre média. Ne diffusez pas d'images dégradantes ou pouvant porter atteinte à la réputation ou la dignité d'une personne. L'utilisation du Parrot Bebop Drone à des fins de surveillance, d'espionnage est strictement interdite et peut être sanctionnée par la loi. Vérifiez que votre utilisation des caméras embarquées sur le Parrot Bebop Drone est conforme aux dispositions légales sur la protection de la vie privée.

Garantie
Sans préjudice de l'application de la garantie légale, Parrot garantit contractuellement le Parrot Bebop Drone contre tous défauts de matériaux et de fabrication pendant une durée de 12 mois à compter de la date d'achat initial effectué par le consommateur (sauf pièces d'usure garanties 6 mois, sur présentation de la preuve d'achat (facture, ticket de caisse) au revendeur.

Pour toute information concernant les conditions de mise en oeuvre et d'exclusion de la garantie, consultez le mode d'emploi complet sur www.parrot.com, sur la page support du Parrot Bebop Drone.

Comment recycler ce produit
Le symbole sur le produit ou sa documentation indique qu'il ne doit pas être éliminé en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'élimination incontrôlée des déchets pouvant porter préjudice à l'environnement ou à la santé humaine, veuillez le séparer des autres types de déchets et le recycler de façon responsable. Vous favoriserez ainsi la réutilisation durable des ressources matérielles. Les particuliers sont invités à contacter le distributeur leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès de leur mairie pour savoir où et comment ils peuvent se débarrasser de ce produit afin qu'il soit recyclé en respectant l'environnement. Les entreprises sont invitées à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets commerciaux.

Déclaration de conformité
CE

Parrot SA, 174 quai de Jemmapes, 75010 Paris, France, déclare sous son unique responsabilité que le produit décrit dans le présent guide utilisateur est en conformité avec les normes techniques, EN 301489-17, EN300328, EN71-1, EN71-2, EN71-3, EN62115 suivant les dispositions de la directive R&TTE 1999/5/CE et la directive de sécurité générale de produits 2001/95/CE .

http://www.parrot.com/ce/?bebop-drone

Déclaration de conformité Canada
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Marques déposées
Parrot, Parrot Bebop Drone sont des marques déposées ou enregistrées de Parrot SA. App Store est une marque de service d'Apple Inc. Google Play est une marque de Google Inc.

Wi-Fi® est une marque enregistrée de Wi-Fi Alliance®.

Toutes les autres marques mentionnées dans ce guide sont la propriété de leurs titulaires respectifs.

Batterie
Lisez entièrement la feuille d'instructions accompagnant cette batterie. Le non respect de l'ensemble des instructions peut entrainer des dommages permanents pour la batterie et son environnement, et provoquer des blessures. Ne jamais rien utiliser à l'exception d'un chargeur approuvé LiPo. Toujours utiliser un chargeur à équilibrage de cellules LiPo ou un équilibreur de cellules LiPo. Ne jamais charger via un fil de décharge. Ne jamais effectuer de chargement à régime lent, ou en dessous de 2,5 V par cellule. La température de la batterie ne doit jamais excéder les 60 °C (140 °F). Ne jamais désassembler ou modifier le câblage du boîtier, ou percer les cellules. Ne jamais placer sur des matériaux combustibles ou laisser sans surveillance pendant le chargement. Toujours charger dans un endroit à l'épreuve du feu. Toujours s'assurer que la tension de sortie du chargeur corresponde à la tension de la batterie. Toujours tenir hors de portée des enfants. Une mauvaise utilisation de la batterie peut provoquer des incendies, des explosions ou d'autres dangers.

Les bornes de la batterie ne doivent pas être mises en court-circuit. Le produit doit uniquement être connecté au matériel de classe II portant le symbole ci-contre.

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

Esta guía le ayudará a aprender a manejar rápidamente el Parrot Bebop Drone. Para obtener información más detallada, acceda a nuestros vídeos y consulte la sección de Soporte de nuestra web www.parrot.com.

Cargar la batería
1. Seleccione el adaptador correspondiente a su país e introdúzcalo en el transformador.
2. Conecte la batería al cargador y enchúfelo a la red eléctrica. El tiempo de carga de la batería es de aproximadamente 1 hora.

Colocar la batería
1. Conecte la batería al Parrot Bebop Drone.
2. Coloque la batería en el lugar previsto para ella.
3. Asegúrese de que quede correctamente sujeta utilizando el sistema de sujeción.

Descargar la aplicación
Inicie sesión en la App Store℠ o Google Play™ y descargue la aplicación gratuita FreeFlight 3.

Conectar un smartphone
1. Pulse el botón situado en la parte trasera del Parrot Bebop Drone.
2. Busque las redes Wi-Fi ® disponibles utilizando su smartphone:
   - si utiliza un iPhone o un iPad, acceda a Ajustes > Wi-Fi
   - si utiliza un smartphone Android™, acceda a Parámetros > Conexiones inalámbricas y redes > Ajustes de Wi-Fi.
3. Seleccione la red Bebop_xxxxx.
4. Espere hasta que el smartphone se conecte a la red Wi-Fi del Parrot Bebop Drone. Esta conexión se representa generalmente mediante un logotipo de Wi-Fi en la pantalla del smartphone.
5. Inicie la aplicación FreeFlight 3 y pulse Vuelo libre para pilotar el Parrot Bebop Drone.

Instalar la carcasa
Incorpore la carcasa al Parrot Bebop Drone para protegerlo en caso de colisión con otro objeto.

Retire la carcasa para reducir la resistencia al viento del aparato.

Pilotaje
Consulte los vídeos disponibles en nuestra página web www.parrot.com para aprender a pilotar el Parrot Bebop Drone.

Precaución
La temperatura en la parte metálica inferior del Parrot Bebop Drone puede estar caliente. Sostenga el Parrot Drone Bebop por su parte superior cuando se coja con la mano.

INFORMACIÓN GENERAL

El Parrot Bebop Drone es un aeromodelo diseñado solamente con fines recreativos y de ocio (*). El piloto debe, en todo momento, mantener el contacto visual con el Parrot Bebop Drone y controlar su trayectoria para sortear todos los obstáculos. El Parrot Bebop Drone debe utilizarse siguiendo la normativa vigente de aviación civil de cada país, y únicamente en lugares adecuados y elegidos de modo que se pueda garantizar permanentemente la seguridad de las personas, los animales y bienes materiales.

(*) Antes de iniciar el vuelo de su Parrot Bebop Drone, por favor compruebe las normas locales de aviación civil y lea las recomendaciones en www.parrot.com

Accesorios y piezas de repuesto
Los accesorios y piezas de repuesto están disponibles en las tiendas distribuidoras de Parrot o en nuestra página web www.parrot.com.

Precauciones de utilización y mantenimiento
El Parrot Bebop Drone no está indicado para niños menores de 14 años.

Actúe con responsabilidad. No pilote su Parrot Bebop Drone sobre áreas pobladas como playas, jardines, parques llenos de gente, centros deportivos donde se estén llevando a cabo actividades, ni en lugares donde habiten animales. No pilote su Parrot cerca de ningún aeródromo. No pilote su Parrot Bebop Drone a cambio de una compensación económica. Si desea pilotar su Parrot Bebop Drone en un área poblada o cerca de un aeródromo, póngase en contacto con las autoridades locales de aviación civil para obtener los permisos pertinentes.

Para utilizar el Parrot Bebop Drone en lugares interiores, instalar las ruedas para proteger el Parrot Bebop Drone de posibles contacto con otros objetos.

ATENCIÓN: Las hélices del Parrot Bebop Drone en movimiento pueden causar daños a personas u objetos. No toque el Parrot Bebop Drone mientras esté volando. Espere a que el movimiento de las hélices cese completamente antes de manipular el Parrot Bebop Drone.

Utilizar únicamente los accesorios especificados por el fabricante.

Si entrara arena o polvo en el Parrot Bebop Drone, éste podría dejar de funcionar correctamente de forma irreversible. No utilizar el Parrot Bebop Drone en condiciones climatológicas adversas (lluvia, viento fuerte, nieve) o cuando las condiciones de visibilidad sean bajas (de noche).

Mantener el Parrot Bebop Drone alejado de las líneas de alta tensión, árboles, edificios u otras áreas potencialmente peligrosas.

No utilizar este aparato cerca de líquidos. No colocar el Parrot Bebop Drone en el agua o en una superficie mojada. Esto podría causar daños irreversibles.

Evitar someter el Parrot Bebop Drone a cambios de altitud demasiado bruscos.

No dejar el Parrot Bebop Drone al sol.

Contiene piezas pequeñas que pueden suponer riesgo de asfixia. Los paquetes no forman parte del producto y deben ser desechados como medida de seguridad.

Garantía
Sin perjuicio de la aplicación de la garantía legal, Parrot garantiza contractualmente contra cualquier defecto de materiales o de fabricación el Parrot Bebop Drone, durante un periodo de 12 meses a partir de la fecha de compra inicial realizada por el consumidor (salvo piezas desgastadas por el uso, cuya garantía es de 6 meses), previa presentación de la prueba de compra al revendedor (factura, recibo).

Para más información relacionada con las condiciones de ejecución y la exclusión de la garantía, las instrucciones completas se encuentran disponibles en www.parrot.com, en la página de soporte del Parrot Bebop Drone.

Eliminación correcta de este producto
La presencia de esta marca en el producto o en el material informativo que lo acompaña, indica que al finalizar su vida útil no deberá eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitarlos posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe este producto de otros tipos de residuos y recíclelo correctamente para promover la reutilización sostenible de recursos materiales. Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto, o con las autoridades locales pertinentes, para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro. Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto no debe eliminarse mezclado con otros residuos comerciales.

Declaración de conformidad
Parrot SA, 174 quai de Jemmapes, 75010 París, Francia, declara bajo su responsabilidad exclusiva que el producto descrito en esta guía de usuario cumple con las normas técnicas EN 301489-17, EN300328, EN71-, EN71-2, EN71-3, EN62115 de acuerdo con las disposiciones establecidas en la Directiva R & TTE 1999/5/CE y en la Directiva 2001/95/CE sobre la seguridad general de productos.

http://www.parrot.com/ce/?bebop-drone

Marcas registradas
Parrot y Parrot Bebop Drone son marcas comerciales o registradas de Parrot SA. App Store es una marca de servicio de Apple Inc. Google Play es una marca de Google Inc.

El nombre y el logotipo de *Bluetooth* ® son marcas registradas de *Bluetooth* SIG, Inc., y cualquier uso de dichas marcas por parte de Parrot SA se efectúa bajo licencia. Todas las demás marcas mencionadas en esta guía son propiedad de sus respectivos titulares.

Batería
Leer detenidamente la hoja de instrucciones que se incluye con esta batería. El incumplimiento de todas las instrucciones podría dañar permanentemente la batería y lo que la rodea, además de causar lesiones corporales. No utilizar nunca ningún otro cargador excepto un cargador aprobado LiPo. Utilizar siempre un cargador balanceador de baterías LiPo o un balanceador de baterías LiPo. No cargar nunca la batería a través de un cable de descarga. No realizar nunca una carga lenta, ni por debajo de 2,5V por pila. La temperatura de la batería nunca debe superar los 60 °C (140 °F). No desmontar ni alterar el cableado del cuerpo ni perforar las pilas. No situar nunca la batería sobre materiales combustibles ni dejarla sin vigilancia durante la carga. Cargar siempre en un lugar seguro a prueba de incendios. Comprobar siempre de que la tensión de salida del cargador corresponde al voltaje de la batería. Mantener siempre fuera del alcance de los niños. El uso inadecuado de la batería puede derivar en un incendio, una explosión u otro peligro.

Los bornes de la batería no deben ser cortocircuitados. El producto sólo debe ser conectado a un equipo de Clase II que lleve el símbolo correspondiente.

KURZANLEITUNG

Mit der vorliegenden Anleitung lernen Sie schnell Parrot Bebop Drone zu bedienen. Für zusätzliche Informationen, sehen Sie sich bitte unsere Videos und die Rubrik Support auf unserer Website www.parrot.com an.

Laden der Batterie
1. Den für Ihr Land passenden Adapter auswählen und am Transformator anschließen.
2. Legen Sie die Batterie in das Ladegerät ein und schließen Sie dieses an das Stromnetz an. Die Ladezeit der Batterie beträgt ca.1 Stunde.

Einlegen der Batterie
1. Legen Sie die Batterie in Parrot Bebop Drone ein.
2. Legen Sie die Batterie in den entsprechenden Steckplatz ein.
3. Stellen Sie unter Verwendung des Befestigungssystems sicher, dass sie korrekt eingelegt ist.

Herunterladen der Anwendung
Öffnen Sie den App Store℠ oder Google Play™ und laden Sie die kostenlose App FreeFlight 3 herunter.

Anschließen eines Smartphones
1. Drücken Sie auf den Schalter am Heck der Parrot Bebop Drone.
2. Starten Sie auf Ihrem Smartphone die Suche nach verfügbaren WLAN®-Netzen:
   - Bei Verwendung eines iPhones oder iPads, Einstellungen > WLAN auswählen
   - Bei Verwendung eines Android(™) Smartphones Einstellungen > Drahtlos und Netzwerke > WLAN auswählen.
3. Wählen Sie das Netzwerk Bebop_xxxxx.
4. Warten Sie, bis die Verbindung zwischen Ihrem Smartphone und dem WLAN von Parrot Bebop Drone hergestellt wird. Diese Verbindung ist üblicherweise am WLAN-Symbol auf dem Smartphone-Bildschirm zu erkennen.
5. Starten Sie die Anwendung FreeFlight 3 und drücken Sie dann Freier Flug, um Parrot Bebop Drone zu steuern.

Installation des Außenrumpfs
Klipsen Sie den Außenrumpf auf Parrot Bebop Drone, um Sie bei Kollisionen mit anderen Gegenständen zu schützen.

Nehmen Sie den Außenrumpf ab, um den Luftwiderstand zu verringern.

Steuerung
Sehen Sie sich die Videos auf unserer Website www.parrot.com an, um mit der Steuerung der Parrot Bebop Drone vertraut zu werden.

Achtung
Das untere Metallteil kann sich erhitzen, halten Sie die Bebop Drone am vorderen oberen Bereich nahe der Kamera in die Hand.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Bei der Parrot Bebop Drone handelt es sich um ein Modellflugzeug, das nur zu Erholungs- und Freizeitzwecken entworfen wurde (*). Die Person, die Parrot Bebop Drone steuert, muss sie zu jedem Zeitpunkt im Auge behalten und den Flugweg überwachen. Bei der Verwendung der Parrot Bebop Drone müssen die Regeln der Zivilluftfahrt des jeweiligen Landes befolgt werden, in dem sie verwendet wird. Zudem muss das Gerät in Bereichen eingesetzt werden, die sich für ihre Bewegungen eignen, um jederzeit die Sicherheit von Personen, Tieren und Gegenständen zu garantieren.

(*) Informieren Sie sich über die lokalen Regeln der Zivilluftfahrt und lesen Sie die Empfehlungen auf www.parrot.com, bevor Sie Ihre Parrot Bebop Drone fliegen lassen.

Zubehör und Ersatzteile
Zubehör und Ersatzteile sind bei Ihrem Parrot-Lieferanten oder auf unserer Website www.parrot.com erhältlich.

Vorsichtsmaßnahmen und Wartung
Parrot Bebop Drone ist nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet.

Handeln Sie verantwortungsbewusst. Lassen Sie Parrot Bebop Drone nicht über Orte mit vielen Menschen fliegen, wie z. B. Strände, Hinterhöfe, überfüllte Parks, Sportplätze mit laufenden Spielen, Zusammentreffen vieler Tiere. Lassen Sie Parrot Bebop Drone nicht in der Nähe eines Flugplatzes fliegen. Lassen Sie Parrot Bebop Drone nicht gegen finanzielle Gegenleistungen fliegen. Kontaktieren Sie die lokale Behörde für Zivilluftfahrt, um die entsprechenden Genehmigungen zu erhalten, wenn Sie die Parrot Bebop Drone über Orte mit vielen Menschen oder in der Nähe eines Flugplatzes fliegen lassen möchten.

Wenn Sie Parrot Bebop Drone in geschlossenen Räumen verwenden, montieren Sie die Räder. Diese dienen zum Schutz von Parrot Bebop Drone im Falle eines Zusammenstoßes mit einem anderen Gegenstand.

WICHTIG: Die Propeller der Parrot Bebop Drone können während des Fluges Personen oder Gegenständen Schäden zufügen. Fassen Sie Parrot Bebop Drone nie an, wenn das Gerät fliegt. Warten Sie, bis die Propeller ganz still stehen, bevor Sie Parrot Bebop Drone anfassen.

Verwenden Sie nur das vom Hersteller vorgegebene Zubehör.

Wenn Sand oder Staub in den Parrot Bebop Drone eindringt, kann es sein, dass dieser auf unwiderrufliche Weise nicht mehr korrekt funktioniert. Verwenden Sie Parrot Bebop Drone nicht bei schlechten Witterungsbedingungen (Regen, starker Wind, Schnee) oder bei unzureichenden Sichtbedingungen (nachts).

Halten Sie Parrot Bebop Drone entfernt von Hochspannungsleitungen, Bäumen, Gebäuden oder sonstigen potentiell gefährlichen Bereichen.

Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe flüssiger Substanzen. Lassen Sie Parrot Bebop Drone nicht auf dem Wasser oder einer feuchten Oberfläche landen. Dies könnte unwiderrufliche Schäden verursachen.

Vermeiden Sie es, den Parrot Bebop Drone großen Höhenschwankungen auszusetzen.

Lassen Sie Parrot Bebop Drone nicht in der Sonne stehen.

Es besteht die Gefahr, dass Kleinteile verschluckt werden. Die Verpackungen sind kein Teil des Produkts und müssen aus Sicherheitsgründen sachgerecht entsorgt werden.

Garantie
Bei Fragen zu Garantie- und Gewährleistungsabwicklung, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Korrekte Entsorgung dieses Produkts(Elektromüll)
Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie dieses Gerät bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Recyceln Sie das Gerät, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Private Nutzer sollten den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder die zuständigen Behörden kontaktieren, um in Erfahrung zu bringen, wie Sie das Gerät auf umweltfreundliche Weise recyceln können. Gewerbliche Nutzer sollten sich an Ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Kaufvertrags prüfen. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

Konformitätserklärung
CE

Parrot SA, 174 quai de Jemmapes, 75010 Paris, Frankreich erklärt in einziger Verantwortung, dass das in der vorliegenden Gebrauchsanweisung beschriebene Produkt mit den technischen Normen EN 301489-17, EN300328, EN71-1, EN71-2, EN71-3, EN62115 gemäß Richtlinie R&TTE 1999/5/CE und Richtlinie 2001/95/CE über die allgemeine Produktsicherheit übereinstimmt.

http://www.parrot.com/ce/?bebop-drone

Eingetragene Marken
Parrot und Parrot Bebop Drone sind eingetragene Warenzeichen oder Marken von Parrot SA.

App Store ist eine Dienstleistungsmarke der Firma Apple Inc. Google Play ist eine Marke der Firma Google Inc.

Der Name „*Bluetooth*“ und das *Bluetooth* ® -Logo sind eingetragene Marken der Firma *Bluetooth* SIG, Inc., und jegliche Nutzung dieses Namens und dieses Logos durch die Parrot SA erfolgt im Rahmen einer Lizenz. Alle anderen in diesem Handbuch erwähnten Marken gehören ihren jeweiligen Eigentümern.

Batterie
Lesen Sie die Gebrauchsanweisung zur Akkunutzung vollständig durch. Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann dauerhafte Schäden an der Batterie und ihrer Umgebung mit sich führen und außerdem Verletzungen verursachen. Verwenden Sie ausschließlich zugelassene LiPo-Ladegeräte. Verwenden Sie immer einen Ladegerät mit Ausgleichsregler für LiPo-Zellen oder einen LiPo-Zellenbalancer. Batterie nie mittels eines Entladungskabels laden. Führen Sie niemals Ladungen im langsamen Vorgang durch, bzw. unter 2,5 V pro Zelle. Die Temperatur der Batterie darf 60 °C (140 °F) nicht überschreiten. Nehmen Sie die Gehäuseverkabelung niemals auseinander und verändern Sie sie auch nicht. Beschädigen Sie die Zellen nicht. Legen Sie die Batterie nie auf brennbare Stoffe und lassen Sie sie auch nie unbeaufsichtigt während des Ladevorgangs. Nehmen Sie Ladungen immer an einem feuersicheren Ort vor. Stellen Sie immer sicher, dass die Ausgangsspannung des Ladegerätes mit der Spannung der Batterie übereinstimmt. Halten Sie sie stets außerhalb der Reichweite von Kindern. Eine unkorrekte Verwendung der Batterie kann Brand, Explosionen oder weitere Gefahren verursachen.

Die Batteriepole dürfen keinen Kurzschluss erleiden. Das Produkt darf ausschließlich an Material der Klasse II angeschlossen werden, welches das links abgebildete Symbol trägt.

GUIDA RAPIDA

Questa guida è stata ideata per iniziare l'utente all'utilizzo di Parrot Bebop Drone. Per avere maggiori informazioni, è possibile guardare i nostri video o consultare la sezione Assistenza del nostro sito www.parrot.com.

Ricarica della batteria

1. Selezionare l'adattatore corrispondente al proprio paese e inserirlo nel trasformatore.
2. Collegare la batteria al caricabatterie, quindi collegare il caricabatterie ad una presa di corrente. Il tempo di carica della batteria è di circa un'ora.

Installare la batteria

1. Collegare la batteria a Parrot Bebop Drone.
2. Installare la batteria nell'apposito alloggiamento.
3. Assicurarsi che sia correttamente fissata utilizzando il sistema di aggancio.

Download dell'applicazione

Collegarsi all'App Store℠ o a Google Play™ e scaricare l'applicazione gratuita FreeFlight 3.

Collegare uno smartphone

1. Premere il tasto che si trova sul retro di Parrot Bebop Drone.
2. Sullo smartphone, avviare una ricerca delle reti Wi-Fi® disponibili:
   - se si utilizza un iPhone o un iPad, selezionare Impostazioni > Wi-Fi;
   - se invece si utilizza uno smartphone Android™, selezionare Impostazioni > Wireless e reti > Impostazioni Wi-Fi.
3. Selezionare la rete Bebop_xxxxx.
4. Attendere fino a quando lo smartphone non si sarà collegato alla rete Wi-Fi di Parrot Bebop Drone. L'avvenuta connessione viene generalmente rappresentata dalla comparsa del logo Wi-Fi sul display dello smartphone.
5. Avviare l'applicazione Freeflight 3, quindi premere Volo libero per pilotare Parrot Bebop Drone.

Installare la carena

Fissare la carena su Parrot Bebop Drone per proteggerlo in caso di contatto con un altro oggetto.

Togliere la carena per ridurre lo spazio d'ingombro dell'apparecchio.

Pilotaggio

Per imparare a pilotare Parrot Bebop Drone, consultare i video disponibili sul nostro sito web www.parrot.com.

Attenzione

La temperatura della parte metallica inferiore potrebbe essere molto elevata. Afferrare il Parrot Bebop Drone dalla parte superiore quando lo si vuole prendere

INFORMAZIONI GENERALI

Parrot Bebop Drone è un aeromodello progettato solo ed esclusivamente a fini ricreativi e di svago (*). Il pilota deve mantenere costantemente il contatto visivo con Parrot Bebop Drone e controllarne la traiettoria al fine di evitare eventuali ostacoli. Parrot Bebop Drone deve essere utilizzato nel rispetto delle regole dell'aviazione civile di tutti i paesi e in luoghi idonei per garantire costantemente la sicurezza di persone, animali e cose.

(*) Prima di far volare Parrot Bebop Drone, verificare le regole dell'aviazione civile locale e leggere le raccomandazioni su www.parrot.com

Accessori e ricambi

Gli accessori e i ricambi sono disponibili presso il rivenditore Parrot di fiducia o sul nostro sito web www.parrot.com.

Manutenzione e misure precauzionali per l'uso

Il Parrot Bebop Drone non è adatto ai minori di 14 anni.

Agire in modo responsabile. Non fate mai volare Parrot Bebop Drone sopra zone popolate come spiagge, cortili interni, parchi densamente popolati, sale sportive in cui si stiano svolgendo giochi, branchi di animali. Non fate volare Parrot Bebop Drone in prossimità di un aerodromo. Non fate volare Parrot Bebop Drone contro un compenso pecuniario. Qualora desideriate far volare Parrot Bebop Drone in una zona popolata o in prossimità di un aerodromo, contattate le autorità aeree civili locali per ottenere le dovute autorizzazioni.

Per utilizzare il Parrot Bebop Drone in ambienti interni, installare le ruote in modo tale da proteggere l'apparecchio in caso di contatto con un altro oggetto.

ATTENZIONE: le eliche di Parrot Bebop Drone in volo possono causare danni a persone o oggetti. Non toccare Parrot Bebop Drone mentre è in volo. Prima di maneggiare Parrot Bebop Drone, attendere che le eliche si siano fermate completamente.

Il Parrot Bebop Drone è un aeromodello progettato a fini ricreativi e di svago. Il pilota deve mantenere costantemente il contatto visivo con il Parrot Bebop Drone e controllarne la traiettoria. Il Parrot Bebop Drone deve essere utilizzato nel rispetto delle regole dell'aviazione civile del paese in cui viene impiegato e in luoghi idonei in grado di garantire costantemente la sicurezza di persone, animali e cose. L'utilizzo del Parrot Bebop Drone in alcuni luoghi pubblici (ad es. stazioni, aeroporti, ecc.) o sul suolo pubblico potrebbe essere vietato. Assicurarsi che nel luogo in cui ci si trova sia consentito utilizzare il Parrot Bebop Drone.

Per utilizzare il Parrot Bebop Drone in ambienti interni, installare le ruote in modo tale da proteggere l'apparecchio in caso di contatto con un altro oggetto.

Le eliche del Parrot Bebop Drone in volo possono causare danni a persone o oggetti. Non toccare il Parrot Bebop Drone mentre è in volo. Prima di maneggiare il Parrot Bebop Drone, attendere che le eliche si siano fermate completamente.

Utilizzare solo gli accessori specificati dal costruttore.

Se sabbia o polvere dovessero penetrare nel Parrot Bebop Drone, l'apparecchio potrebbe non funzionare più correttamente, anche in modo irreversibile. Non utilizzare il Parrot Bebop Drone in condizioni meteorologiche sfavorevoli (pioggia, vento forte, neve) o quando le condizioni di visibilità sono insufficienti (notte).

Mantenere il Parrot Bebop Drone lontano da linee dell'alta tensione, alberi, edifici o qualsiasi altra zona potenzialmente pericolosa.

Non utilizzare questo apparecchio in prossimità di sostanze liquide. Non posare il Parrot Bebop Drone sull'acqua o su una superficie umida. Potrebbero verificarsi danni irreversibili.

Evitare di sottoporre il Parrot Bebop Drone ad eccessive variazioni di altitudine.

Non lasciare il Parrot Bebop Drone al sole.

Pericolo di ingestione di piccole parti. Gli imballi non fanno parte del prodotto e pertanto devono essere gettati per motivi di sicurezza.

Garanzia

Fatta salva l'applicazione della garanzia legale, Parrot garantisce contrattualmente il Parrot Bebop Drone da qualunque difetto di materiale e di fabbricazione per un periodo di 12 mesi dalla data dell'acquisto iniziale effettuato dal consumatore (esclusi i componenti soggetti ad usura, che sono garantiti 6 mesi), dietro presentazione della prova di acquisto (fattura o scontrino) al rivenditore.

Per ulteriori informazioni riguardanti le condizioni di applicazione della garanzia e di esclusione dalla stessa si rimanda al manuale d'uso integrale su www.parrot.com, nella pagina di supporto relativa al Parrot Bebop Drone.

Corretto smaltimento del prodotto

(Applicabile nei Paesi dell'Unione Europea e inquelli con sistema di raccolta differenziata) Il marchio riportato sul prodotto o sulla sua documentazione indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare questo prodotto da altri tipi di rifiuti e di riciclarlo in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di prodotto. Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto non deve essere smaltito unitamente ad altri rifiuti commerciali.

Dichiarazione di conformità

Parrot SA, 174 quai de Jemmapes, 75010 Parigi, Francia, dichiara dietro sua esclusiva responsabilità che il prodotto descritto nella presente guida per l'utente è conforme alle norme tecniche, EN 301489-17, EN300328, EN71-1, EN71-2, EN71-3, EN62115 secondo le disposizioni della direttiva R&TTE 1999/5/CE e della direttiva relativa alla sicurezza generale dei prodotti 2001/95/CE.

http://www.parrot.com/ce/?bebop-drone

Marchi depositati

Parrot, Parrot Bebop Drone sono marchi depositati o registrati di Parrot SA.

App Store è un marchio di servizio di Apple, Inc. Google Play è un marchio di Google, Inc.

Il nome e il logo *Bluetooth*® sono marchi depositati di *Bluetooth* SIG, Inc. e il loro utilizzo da parte di Parrot S.A. avviene in condizioni di licenza.

Tutti gli altri marchi citati in questa guida sono di proprietà dei rispettivi titolari.

Batteria

Leggere per intero le istruzioni fornite a corredo della batteria. Il mancato rispetto di tali istruzioni può causare danni permanenti alla batteria e al suo ambiente e provocare lesioni fisiche. Utilizzare esclusivamente un caricabatteria approvato LiPo. Utilizzare sempre un caricabatteria con equilibratura delle celle LiPo o un equilibratore di celle LiPo. Non caricare mai la batteria mediante un filo di scarica. Non effettuare mai la ricarica a basso regime o al di sotto dei 2,5 V per cella. La temperatura della batteria non deve mai superare i 60 °C (140 °F). Non disassemblare mai né modificare il cablaggio della scatola né tanto meno perforare le celle. Non sistemare mai la batteria su materiali combustibili e non lasciarla incustodita durante la ricarica. Effettuare sempre la ricarica in un luogo a prova di incendio. Assicurarsi sempre che la tensione di uscita del caricabatteria corrisponda alla tensione della batteria. Tenere sempre fuori dalla portata dei bambini. Un utilizzo inadeguato della batteria può causare incendi, esplosioni o altri pericoli.

Non mettere in cortocircuito i morsetti della batteria. Il prodotto deve essere collegato esclusivamente al materiale di classe II che riporta il simbolo qui a fianco.

SNELSTARTGIDS

Deze Quick Start Gids maakt u snel vertrouwd met de Parrot Bebop Drone. Meer informatie vindt u in onze video's en het gedeelte Ondersteuning op onze website www.parrot.com.

De batterij opladen

1. Steek een voor uw land geschikte adapter in de transformator.
2. Plaats de batterij in de lader en sluit de lader aan op het stopcontact. Het opladen van de batterij duurt ongeveer 1 uur.

De batterij plaatsen

1. Sluit de batterij aan op de Parrot Bebop Drone.
2. Plaats de batterij in het daarvoor bestemde vak.
3. Zorg ervoor dat de batterij goed is bevestigd.

De applicatie downloaden

Maak verbinding met de App Store℠ of met Google Play™ en download de gratis app FreeFlight 3.

Een smartphone aansluiten

1. Druk op de knop aan de achterkant van de Parrot Bebop Drone.
2. Laat uw smartphone zoeken naar beschikbare Wi-Fi® netwerken:
   - als u een iPhone of een iPad gebruikt, selecteert u Instellingen > Wi-Fi
   - als u een smartphone met Android™, gebruikt, selecteert u Parameters > Draadloos en netwerk > Wi-Fi.
3. Selecteer het netwerk Bebop_xxxxx.
4. Wacht tot uw smartphone verbinding gemaakt heeft met het Wi-Fi-netwerk van de Parrot Bebop Drone. De verbinding wordt meestal aangegeven met een Wi-Fi-logo op het scherm van de smartphone.
5. Start de app FreeFlight 3 en druk vervolgens op Vrij parcours om de Parrot Bebop Drone te besturen.

De romp plaatsen

Zet de romp op de Parrot Bebop Drone om het te beschermen in geval van een botsing met een ander voorwerp.

Verwijder de romp om het windoppervlak van het toestel te verkleinen.

Besturen

Bekijk de video's op onze website www.parrot.com om de Parrot Bebop Drone te leren besturen.

Pas op

Het onderste metalen deel van de Parrot Bebop Drone kan heet zijn. Houd de Parrot Bebop Drone aan de bovenkant vast wanneer u hem oppakt.

ALGEMENE INFORMATIE

De Parrot Bebop Drone is een vliegtuigmodel dat bedoeld is voor recreatief en hobbymatig gebruik (*). De piloot moet de Parrot Bebop Drone voortdurend in de gaten houden en besturen. Het gebruik van de Parrot Bebop Drone moet voldoen aan de burgerluchtvaartregels van het desbetreffende land, en moet worden gebruikt op geschikte plaatsen, die zo worden gekozen dat de veiligheid van personen, dieren en eigendommen te allen tijde is verzekerd.

(*) Vergewis er u van dat het gebruik van de Parrot Bebop Drone toegestaan is op de plaats waar u zich bevindt en lees de aanbevelingen op www.parrot.com

Accessoires en reserveonderdelen

Accessoires en reserveonderdelen zijn te krijgen bij uw Parrot-verkoper of op onze website www.parrot.com.

Voorzorgsmaatregelen en onderhoud

De Parrot Bebop Drone is niet geschikt voor kinderen jonger dan 14 jaar.

Verantwoord gebruik. Laat uw Parrot Bebop Drone niet boven dichtbevolkte gebieden vliegen, zoals stranden, achtertuinen, druk bezochte parken, plaatsen waar sportevenementen plaatsvinden, verzamelcentra voor dieren. Laat uw Parrot niet in de buurt van een vliegveld vliegen. Laat uw Parrot Bebop Drone niet vliegen tegen betaling. Als u uw Parrot Bebop Drone wilt laten vliegen boven een dicht bevolkt gebied of in de buurt van een vliegveld, dient u hiervoor toestemming te vragen aan de plaatselijke burgerluchtvaartautoriteiten.

Installeer de wieltjes wanneer u de Parrot Bebop Drone binnen gebruikt, om de Parrot Bebop Drone te beschermen in geval van een botsing met een ander voorwerp.

OPGELET: De draaiende propellers van de Parrot Bebop Drone kunnen schade veroorzaken aan personen of voorwerpen. Raak de Parrot Bebop Drone niet aan tijdens de vlucht. Wacht tot de propellers helemaal stilstaan voordat u de Parrot Bebop Drone aanraakt.

Gebruik uitsluitend de door de fabrikant opgegeven accessoires.

Wanneer er zand of stof in de Parrot Bebop Drone binnendringt, kan de werking daardoor permanent belemmerd worden. Gebruik de Parrot Bebop Drone niet in slechte weersomstandigheden (regen, hevige wind, sneeuw) of als er onvoldoende zicht is ('s nachts).

Houd de Parrot Bebop Drone uit de buurt van hoogspanningslijnen, bomen, gebouwen of enige andere potentieel gevaarlijke zone.

Gebruik dit toestel niet in de nabijheid van vloeistoffen. Zet de Parrot Bebop Drone niet op water of vochtige oppervlakken. Dit zou permanente beschadiging kunnen veroorzaken.

Laat de Parrot Bebop Drone geen te grote hoogteverschillen maken.

Laat de Parrot Bebop Drone niet in de zon staan.

Risico op inslikken van kleine onderdelen. De verpakking is geen onderdeel van het product en moet veiligheidshalve worden weggegooid.

Garantie

Onverminderd de wettelijke garantie, geeft Parrot voor de Parrot Bebop Drone een contractuele garantie van 12 maanden op materiaal- en productiefouten. De garantie gaat in op de aankoopdatum (met uitzondering van slijtdelen, waarvoor een garantie van 6 maanden geldt) en kan worden opgeëist door het aankoopbewijs (factuur, kassabon) aan de verkoper te tonen.

Zie de volledige handleiding op www.parrot.com, op de ondersteuningspagina van de Parrot Bebop Drone, voor informatie over de voorwaarden voor gebruik en uitsluiting van garantie.

Hoe dit product te recycleren

Het symbool op het product of de documentatie geeft aan dat het product aan het einde van de levensduur niet weggegooid mag worden met het gewone huisvuil. Ongecontroleerde afvoer van afval kan het milieu of de gezondheid schaden. Scheid dit afval daarom van andere afvalsoorten en recycleer het op verantwoorde wijze. Zo draagt u bij tot duurzaam hergebruik van grondstoffen. Particulieren worden verzocht contact op te nemen met de verkoper die hen het product verkocht heeft of bij de gemeente inlichtingen in te winnen over hoe en waar ze dit product zo kunnen afvoeren dat het op milieuvriendelijke wijze kan worden hergebruikt. Bedrijven worden verzocht contact op te nemen met hun leveranciers en de voorwaarden in het verkoopcontract te raadplegen. Het product mag niet samen met ander commercieel afval worden weggegooid.

Verklaring van overeenstemming

Parrot SA, 174 quai de Jemmapes, 75010 Parijs, Frankrijk, verklaart geheel op eigen verantwoordelijkheid dat het product zoals beschreven in de onderhavige gebruikershandleiding voldoet aan de technische normen EN 301489-17, EN 300328, EN 71-, EN 71-3, EN 62115 volgens de bepalingen van richtlijn R&TTE 1999/5/EG en richtlijn 2001/95/EG met betrekking tot de algemene productveiligheid.

http://www.parrot.com/ce/?bebop-drone

Gedeponeerde handelsmerken

Parrot, Parrot Bebop Drone zijn gedeponeerde of geregistreerde handelsmerken van Parrot SA.

App Store is een dienstmerk van Apple Inc. Google Play is een merk van Google Inc.

De naam *Bluetooth* en het *Bluetooth*-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van *Bluetooth* SIG, Inc. en elk gebruik daarvan door Parrot S.A. gebeurt onder licentie.

Alle andere merken die in deze handleiding worden genoemd, zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.

Batterij

Lees het volledige instructieblad van deze batterij. Het niet opvolgen van de instructies kan leiden tot permanente schade aan de batterij en de omgeving daarvan en kan verwondingen veroorzaken. Gebruik uitsluitend een goedgekeurde LiPo-lader. Gebruik altijd een LiPo-lader met balancer of een LiPo-balancer. Nooit opladen via een ontladingskabel. Nooit traag opladen, of met een spanning lager dan 2,5 V per cel. De temperatuur van de batterij mag nooit hoger worden dan 60°C (140°F). Nooit de kabels van de behuizing losmaken of veranderen, of de cellen doorboren. Nooit op brandbare materialen plaatsen of zonder toezicht laten tijdens het opladen. Altijd opladen op een brandveilige plaats. Altijd controleren of de uitgangsspanning van de lader overeenkomt met de spanning van de batterij. Altijd buiten het bereik van kinderen houden. Verkeerd gebruik van de batterij kan brand, ontploffingen of andere gevaren veroorzaken.

De aansluitingen van de batterij mogen niet kortgesloten worden. Het product mag alleen worden aangesloten op hardware van klasse II met het hiernaast afgebeelde symbool.

GUÍA DE INÍCIO RÁPIDO

Este guia permite-lhe começar a utilizar rapidamente o Parrot Bebop Drone. Para obter informações mais completas, vejaos nossos vídeos e consulte a secção Suporte no nosso website www.parrot.com.

Carregar a bateria

1. Seleccione o adaptador correspondente ao seu país e introduza-o no transformador.
2. Ligue a bateria ao carregador, depois ligue o carregador à alimentação. O tempo de carregamento da bateria é de cerca de 1 hora.

Instalar a bateria

1. Ligue a bateria ao Parrot Bebop Drone.
2. Instale a bateria no local previsto para este efeito.
3. Certifique-se de que fica devidamente fixada, utilizando o sistema de fixação.

Descarregar a aplicação

Aceda à App Store℠ ou ao Google PlayTM e descarregue a aplicação gratuita FreeFlight 3.

Conectar um Smartphone

1. Prima o botão na parte traseira do Parrot Bebop Drone.
2. No seu Smartphone, inicie uma procura das redes Wi-Fi® disponíveis:
   - Se utilizar um iPhone ou um iPad, seleccione Definições > Wi-Fi
   - Se utilizar um Smartphone Android™, seleccione Definições > Sem fios e redes > Wi-Fi.
3. Seleccione a rede Bebop_xxxxx.
4. Espere até que seja feita a conexão do seu Smartphone à rede Wi-Fi do Parrot Bebop Drone. Esta conexão é habitualmente representada pelo aparecimento do logótipo Wi-Fi no ecrã do Smartphone.
5. Inicie a aplicação FreeFlight 3, depois prima Voo livre para pilotar o Parrot Bebop Drone.

Instalar a querena

Fixe a querena no Parrot Bebop Drone, de modo a protegê-lo no caso de colisão com outro objecto.

Retire a querena para reduzir o atrito do vento no aparelho.

Pilotagem

Consulte os vídeos disponíveis no nosso website www.parrot.com para aprender a pilotar o Parrot Bebop Drone.

Atenção

A parte inferior de metal do Parrot Bebop Drone pode estar quente. Segure o Parrot Bebop Drone pela parte superior sempre que o manusear.

INFORMAÇÕES GERAIS

O Parrot Bebop Drone é um aeromodelo criado apenas para fins recreativos e de lazer (*). O piloto deve manter um contacto visual constante com o Parrot Bebop Drone e controlar directamente a sua trajectória, de modo a evitar qualquer obstáculo. O Parrot Bebop Drone deve ser utilizado em conformidade com as regras da aviação civil do país onde é utilizado e em locais adaptados à sua evolução, escolhidos para assegurar a segurança permanente das pessoas, animais e bens.

(*) Antes de pilotar o seu Parrot Bebop Drone, verifique as regras da aviação civil local e leia as recomendações em www.parrot.com

Acessórios e peças sobresselentes

Estão disponíveis acessórios e peças sobresselentes no seu revendedor Parrot ou no nosso website www.parrot.com.

Precauções de utilização e manutenção

O Parrot Bebop Drone não é adequado a crianças com menos de 14 anos.

Seja responsável. Não pilote o seu Parrot Bebop Drone por cima de zonas com gente, como praias, pátios, parques com muita gente, locais desportivos onde estejam a decorrer actividades desportivas, locais onde haja muitos animais juntos. Não pilote o seu Parrot perto de aeródromos. Não pilote o seu Parrot Bebop Drone por uma contrapartida financeira. Se desejar pilotar o seu Parrot Bebop Drone numa zona com muita gente ou perto de um aeródromo, contacte as autoridades aéreas civis locais para obter as autorizações necessárias.

Para utilizar o Parrot Bebop Drone no interior, instale as rodas para proteger o Parrot Bebop Drone no caso de colisão com outro objecto.

ATENÇÃO: As hélices do Parrot Bebop Drone em voo podem causar danos ou lesões a pessoas ou objectos. Não toque no Parrot Bebop Drone em voo. Espere até que as hélices parem por completo antes de manusear o Parrot Bebop Drone.

As hélices do Parrot Bebop Drone em voo podem causar danos ou lesões a pessoas ou objectos. Não toque no Parrot Bebop Drone em voo. Espere até que as hélices parem por completo antes de manusear o Parrot Bebop Drone.

Utilize apenas os acessórios recomendados pelo construtor.

Se entrar areia ou poeira no Parrot Bebop Drone, o mesmo pode não funcionar correctamente, sendo esta situação irreversível. Não utilize o Parrot Bebop Drone em condições meteorológicas desfavoráveis (chuva, vento forte, neve) ou quando as condições de visibilidade são insuficientes (noite).

Mantenha o Parrot Bebop Drone afastado de linhas de alta tensão, árvores, edifícios ou qualquer outra zona potencialmente perigosa.

Não utilize este aparelho perto de substâncias líquidas. Não coloque o Parrot Bebop Drone em contacto com água ou uma superfície húmida. Poderia provocar danos irreversíveis.

Evite que o Parrot Bebop Drone sofra alterações de altitude demasiado grandes.

Não deixe o Parrot Bebop Drone ao sol.

Risco de ingestão de pequenos elementos. As embalagens não fazem parte do produto e devem ser eliminadas como medida de segurança.

Garantia

Sem prejuízo da aplicação da garantia legal, a Parrot garante contratualmente o Parrot Bebop Drone contra qualquer defeito de material e de fabrico durante 12 meses a partir da data da compra inicial efectuada pelo consumidor excepto peças de desgaste que têm uma garantia de 6 meses, mediante apresentação da prova de compra (factura, talão da caixa) ao revendedor.

Para qualquer informação relativa às condições de utilização e exclusão da garantia, consulte o manual de utilização completo em www.parrot.com, na página Suporte do Parrot Bebop Drone.

Eliminação correcta deste produto

Esta marca, apresentada no produto ou no seu manual indica que ele não deverá ser eliminado juntamente com os resíduos domésticos comuns no final do seu período de vida útil. Para impedir danos ao ambiente e à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos, este equipamento deverá ser separado de outros tipos de resíduos e reciclado de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais.

Declaração de conformidade

A Parrot SA, 174 quai de Jemmapes, 75010 Paris, France, declara sob sua única responsabilidade que o produto descrito no presente manual do utilizador está em conformidade com as normas técnicas EN301489-17, EN300328, EN71-1, EN71-2, EN71-3, EN62115, de acordo com as disposições da directiva R&TTE 1999/5/CE e a directiva de segurança geral de produtos 2001/95/CE.

http://www.parrot.com/ce/?bebop-drone

Marcas registadas

Parrot, Parrot Bebop Drone são marcas comerciais ou registadas da Parrot SA.

App Store é uma marca de serviço da Apple Inc. Google Play é uma marca da Google Inc.

O nome e o logótipo *Bluetooth*® são marcas registadas da *Bluetooth* SIG, Inc. e qualquer utilização destas pela Parrot S.A. é feita sob licença.

Todas as outras marcas referidas neste manual são propriedade dos respectivos titulares.

Bateria

Leia por completo a folha de instruções que acompanha esta bateria. O não cumprimento do conjunto das instruções pode provocar danos permanentes na bateria e respectivo ambiente, bem como lesões. Nunca utilize um carregador, com excepção de um carregador aprovado LiPo. Utilize sempre um carregador de equilibragem de células LiPo ou um equilibrador de células LiPo. Nunca carregue através de um fio de descarregamento. Nunca efectue um carregamento em regime lento ou abaixo de 2,5 V por célula. A temperatura da bateria nunca deve exceder 60 °C (140 °F). Nunca desmonte ou modifique a cablagem da caixa, nem fure as células. Nunca coloque sobre materiais combustíveis, nem deixe sem supervisão durante o carregamento. Carregue sempre num local à prova de fogo. Certifique-se sempre de que a tensão de saída do carregador corresponde à tensão da bateria. Mantenha sempre fora do alcance das crianças. Uma utilização indevida da bateria pode provocar incêndios, explosões ou outros perigos.

Os terminais da bateria não devem ser colocados em curto-circuito. O produto apenas deve ser ligado a material de classe II com o símbolo apresentado ao lado.

دليل التشغيل السريع

سوف يساعدكم هذا الدليل على التعرف بسرعة على جهاز Parrot Bebop Drone. للحصول على مزيد من المعلومات أكثر تفصيلاً، يمكنك مشاهدة مقاطع الفيديو الخاصة بنا وزيارة قسم الدعم على موقعنا www.parrot.com.

شحن البطارية

١. اختر المُهايئ المناسب لبلدك وقم بتوصيله على المحول.

٢. قُم بتوصيل البطارية على الشاحن، ثُم قُم بتوصيل الشاحن في مقبس التيار الكهربائي. يُقدر الوقت الخاص بشحن البطارية بحوالي ساعة.

تركيب البطارية

٣. قُم بتوصيل البطارية في جهاز Parrot Bebop Drone.

٤. قُم بتركيب البطارية في المكان المخصص لهذا الغرض.

٥. تأكد من تثبيتها بشكل صحيح باستخدام نظام الربط.

تنزيل التطبيق

ادخل على متجر App Store℠ أو على متجر Google Play™، ثم قُم بتنزيل التطبيق المجاني FreeFlight 3.

التوصيل بهاتف ذكي

٦. اضغط على الزر الذي يقع في الواجهة الخلفية لجهاز Parrot Bebop Drone.

٧. وعلى هاتفك الذكي، ابدأ البحث عن شبكات Wi-Fi® مُتاحة:
   - إذا كنت تستخدم جهاز iPhone أو جهاز iPad، فاختر ضبط > Wi-Fi.
   - أما إذا كنت تستخدم الهاتف الذكي Android™، فاختر إعدادات > لا سلكي وشبكات > Wi-Fi.

٨. اختر الشبكة Bebop_xxxxx.

٩. انتظر حتى يتم توصيل هاتفك الذكي بشبكة Wi-Fi الخاصة بجهاز Parrot Bebop Drone. يتم التعبير عن إتمام إجراء هذا التوصيل من خلال ظهور علامة Wi-Fi على شاشة الهاتف الذكي.

١٠. قُم بتشغيل التطبيق FreeFlight 3، ثم اضغط على زر الطيران الحر، وذلك حتى يمكنك توجيه جهاز Parrot Bebop Drone.

تركيب الجناحين

قُم بتثبيت الجناحين على جهاز Parrot Bebop Drone وذلك من أجل حمايته في حالة اصطدامه بجسم آخر.

قُم بإزالة الجناحين، وذلك لتقليل مقاومة الرياح للجهاز.

التوجيه

للتعرف على كيفية توجيه جهاز Parrot Bebop Drone، يمكنكم مشاهدة مقاطع الفيديو المتاحة على موقعنا على الإنترنت www.parrot.com.

معلومات عامة

يعد Parrot Bebop Drone نموذجًا لطائرة مُصمَّمة لأغراض الاستجمام والترفيه فقط (*). لذا، ينبغي على مشغل هذه الطائرة، وفي جميع الأوقات، الحفاظ على الاتصال البصري بـ Parrot Bebop Drone والسيطرة بشكل مباشر على مسارها، وذلك من أجل تفادي وقوع أية مشكلات. يجب استخدام Parrot Bebop Drone وفقا لقواعد الطيران المدني الخاصة بكل بلد يتم استخدامها فيه، وفي الأماكن المناسبة المختارة لتحركها، وذلك لضمان استمرار المحافظة على سلامة الأشخاص والحيوانات والممتلكات.

(*) قبل تشغيل جهاز Parrot Bebop Drone الخاص بك، يجب التحقق من قواعد الطيران المدني المحلي وقراءة التوصيات على موقع www.parrot.com.

الملحقات وقطع الغيار

تتوفر الملحقات وقطع الغيار لدى محل بيع Parrot أو على موقعنا على الإنترنت www.parrot.com.

الاحتياطات الخاصة بالاستخدام والصيانة

لا يلائم Parrot Bebop Drone الأطفال ما دون سن ١٤ سنة.

يجب عليك أن تكون شخصًا مسؤولاً. لا تقُم باستخدام Parrot Bebop Drone الخاص بك فوق المناطق المأهولة بالسكان، مثل الشواطئ، والساحات الخلفية للمنازل، والحدائق المكتظة بالسكان، والملاعب الرياضية التي تقام فيها المباريات، وأماكن تربية الحيوانات. لا تقُم باستخدام Parrot Bebop Drone الخاص بك بالقرب من المطارات. لا تقُم باستخدام Parrot Bebop Drone الخاص بك من أجل تعويض مالي. إذا كنت تريد استخدام Parrot Bebop Drone الخاص بك في منطقة مأهولة بالسكان أو بالقرب من المطارات، فقُم بالاتصال بسلطات الطيران المدني المحلي للحصول على التصاريح المناسبة.

لاستخدام Parrot Bebop Drone في الداخل، قُم بتثبيت الجناحين لحماية Parrot Bebop Drone في حالة الاصطدام بجسم آخر.

انتبه: يمكن أن تتسبب مراوح Parrot Bebop Drone في حالة الطيران في إلحاق الضرر بالأشخاص أو بالأشياء. لا تلمس Parrot Bebop Drone في حالة الطيران. وانتظر حتى التوقف الكامل للمراوح قبل التعامل مع Parrot Bebop Drone.

لا يجب استخدام سوى الملحقات الموصى بها من قبل الشركة المصنعة.

في حالة دخول الرمال أو الأتربة داخل Parrot Bebop Drone، فربما لا تعمل هذه الطائرة بشكل صحيح وبصفة نهائية. لا تستخدم Parrot Bebop Drone في ظروف الطقس غير المواتية (الأمطار، الرياح القوية والثلوج)، أو عند الرؤية الضعيفة (ليلاً).

يجب الإبقاء على Parrot Bebop Drone بعيدا عن خطوط الكهرباء والأشجار والمباني أو غيرها من المجالات الخطرة.

لا ينبغي استخدام هذا الجهاز بالقرب من المواد السائلة. لا تضع Parrot Bebop Drone على الماء أو على سطح رطب. يمكن أن يتسبب ذلك في إلحاق أضرار بالغة بالجهاز.

تجنب تعريض Parrot Bebop Drone لتغييرات خاصة بالارتفاعات العالية جدًا.

لا تترك Parrot Bebop Drone معرضًا لأشعة الشمس.

تجنب خطر التعرض لبلع الأجزاء الصغيرة. لا تشكل علب ومواد التغليف جزءًا من المُنتج، ويجب أن يتم التخلص منها مع مراعاة إجراءات السلامة.

الاحتياطات الخاصة بشأن احترام الخصوصية.

ان تسجيل وبث صورة أحد الأشخاص دون إذن منهم قد يكون انتهاكا لصورته، وخصوصيته، مما يعرضك للمسؤولية. اطلب الإذن من الأشخاص قبل تصويرهم، وخاصة إذا كنت تريد أن تحتفظ بالصور ومقاطع الفيديو التي قمت بتسجيلها و/أو تريد بث مقاطع الفيديو الخاصة بك على الإنترنت أو من خلال أية وسيلة إعلامية أخرى. لا تقُم بنشر الصور المهينة التي قد تؤثر في سمعة أو كرامة الأشخاص. يُعد استخدام Parrot Bebop Drone لأغراض المراقبة والتجسس محظورًا تمامًا، ويمكن أن يعاقب عليه القانون. تأكد من أن استخدامك للكاميرات المدمجة في Parrot Bebop Drone يتوافق مع أحكام القانون المتعلقة بحماية الخصوصية.

الضمان

دون المساس بتطبيق الضمانات القانونية، تضمن شركة Parrot تعاقديًا طائرة Parrot Bebop Drone ضد عيوب المواد والتصنيع لمدة ١٢ شهرا بدءًا من تاريخ الشراء الأول من قِبل المستهلك (باستثناء ٦ أشهر ضمان على الأجزاء المستهلكة عند تقديم مستند الشراء (الفاتورة، وإيصال السداد بالخزينة) إلى تاجر التجزئة.

للحصول على مزيد من المعلومات حول شروط تنفيذ الضمان والاستبعاد منه، يُرجى الاطلاع على دليل الاستخدام الكامل على www.parrot.com، على صفحة الدعم الخاصة بطائرة Parrot Bebop Drone.

العلامات المسجلة

Parrot، وParrot Bebop Drone هي علامات تجارية أو علامات مسجلة لشركة Parrot SA. App Store هي علامة مسجلة لخدمة Apple Inc. Google Play هي علامة مسجلة لـ Google Inc.

Wi-Fi® هي علامة تجارية مسجلة لـ Wi-Fi Alliance®.

جميع العلامات التجارية الأخرى المذكورة في هذا الدليل هي ملك لأصحابها.

البطارية

قُم بقراءة كامل ورقة التعليمات المرفقة مع هذه البطارية. قد يتسبب عدم الامتثال لجميع التعليمات إلى إلحاق ضرر دائم بالبطارية والمناطق المحيطة بها، كما يمكن أن يتسبب في حدوث إصابات. لا تستخدم أي شاحن آخر سوى شاحن LiPo المعتمد. قُم دائما باستخدام شاحن ذي توازن بين الخلايا LiPo أو مُعادل لخلايا LiPo. لا تقم قط بالشحن عن طريق سلك تفريغ. لا تقم أبدا بإجراء الشحن على مستوى بطيء، أو أقل من 2.5 فولت لكل خلية. يجب ألا تتجاوز درجة حرارة البطارية ٦٠ درجة مئوية (١٤٠ درجة فهرنهايت). لا تقم أبدا بتفكيك كابلات الغطاء أو تعديلها، أو ثقب الخلايا. لا يجب أبدا وضع المُنتج على مواد قابلة للاشتعال أو تركه دون مراقبة أثناء الشحن. قُم دائما بإجراء الشحن بعيدًا عن مصادر النيران. وتأكد كذلك من أن جهد الشاحن الناتج يتوافق مع جهد البطارية. يجب دائما الإبقاء على المنتج بعيدًا عن متناول الأطفال. قد يؤدي استخدام البطارية بشكل سيئ إلى حدوث حريق أو انفجار أو أية مخاطر أخرى.

يجب ألا تعاني أطراف البطارية من قصور في الدائرة الكهربائية. يجب أن يكون المُنتج متصلاً بمعدات من الدرجة الثانية تحمل الرمز الموجود في المقابل.